

Инструкция по использованию MAXI-COSI City

MAXI-COSI City используют для детей от 0 до 9 месяцев (от 0 до 13 кг.)

MAXI-COSI City используют на переднем или заднем сиденье машины

Пристегивание ребенка в MAXI-COSI City

Освободите ремни, нажимая красную кнопку на хомутике

Положите ребенка в сиденье, чтобы его спинка плотно прилегла

Возьмите концы пристяжных ремней (А), вставьте концы в пряжку(А) и застегните замок (при этом вы услышите щелчок)

Потяните конец ремня вперед до нужного натяжения, чтобы ребенок был надежно зафиксирован пристяжными ремнями на сиденье..

MAXI-COSI снабжено поддерживающей подушкой (В). Она устанавливается в сиденье и поддерживает головку ребенка с обеих сторон. Используйте эту подушку для ребенка от 0 до 5 месяцев.. Верхняя часть подушки может использоваться отдельно (С) при удалении поролоновой основы.

Ремни должны быть правильно подогнаны к вашему ребенку. Плечевые ремни продеваются через специальные отверстия, расположенные вблизи плеч ребенка (D).

Установка в машине

Не используйте MAXI-COSI на сиденье, оборудованное воздушной подушкой.

1. Всегда устанавливайте MAXI-COSI в направлении противоположном ходу движения машины, переносная ручка должна быть в вертикальном положении

2. Проденьте нижний ремень через нижние ремневые пазы, сквозь оба ярко голубых крючка (H-2) и защелкните конец ремня.

3. Оберните плечевой ремень сзади MAXI-COSI (H-3). Продерните плечевой ремень через ярко голубой крючок, расположенный позади сиденья MAXI-COSI.

4. Натяните сильно ремень, проверьте, чтобы ремни не перекрутились. (H-5)

Регулировка переносной ручки.

Переносная ручка имеет 4 позиции (J)

Нажмите кнопки с двух сторон одновременно и передвиньте по желанию переносную ручку вперед или назад. Кнопки захлопнутся автоматически, как только ручка будет установлена в правильном положении.

1. Переносная позиция, автомобильная позиция

2. Кресло-качалка позиция

3. Лежачая позиция

4. Сидячая позиция

Уход

Сиденье может быть почищено теплой мыльной водой

Покрытие стирается руками в воде не выше 30 градусов

Для снятия покрытия: снимите ободок, потянув боковые края ободка наружу, отстегните покрытие с крючков, освобождая петельки(K), вытяните плотный конец покрытия через отверстия, проденьте плечевые ремни и хомутик осторожно через отверстия в покрытии.

Примечание: никогда не вынимайте амортизирующий поролон из корпуса сиденья

В комплект Maxi-Cosi City входит козырек от солнца (рис. M)

Если вы пользуетесь козырьком от солнца, ручка сиденья должна находиться в вертикальном положении.

Прикрепите козырек к ручке сиденья при помощи клейкой ленты (M-1), при этом убедитесь, что он не мешает пользоваться ручкой. Козырек должен быть закреплен ребром вверх, чтобы ваш ребенок не мог им пораниться (M-2)