










RU ИНСТРУКЦИИ



ГРУППА 2-3
15-36 кг




НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ

Компания CASUALPLAY благодарит вас за покупку данного автомобильного сидения.


Данный продукт был разработан, произведен и утвержден в соответствии с самыми строгими нормами безопасности. Он разработан с учетом простоты установки и использования, однако нам необходимо Ваше содействие для обеспечения правильной установки и работы сидения.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой сидения в транспортном средстве.

Обращайтесь к нам, если у вас возникли вопросы (номер телефона, e-mail находятся на обороте данной инструкции).



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИДЕНИЯ NAVIGATOR AUTOPLAY



1. Регулировочная ручка с двумя функциями
2. Переключатель функций:
 - Смена глубины посадки
 - смена угла спинки
3. Направляющая ремня безопасности, расположенная на подлокотнике
4. Сидение
5. Спинка
6. Подголовник
7. Направляющая ремня безопасности, расположенная на подголовнике
8. Подлокотник
9. Направляющая пометка для ремня безопасности
10. Кнопка ослабления сидения или спинки
11. Пряжка
12. Руководство с инструкциями
13. Отметка о соответствии стандартам
14. Телескопическая ручка подголовника
15. Подголовник

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В СИДЕНИИ NAVIGATOR В ПРОЦЕССЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием детского сидения и сохраните ее для использования в последующем. При несоблюдении данных инструкций безопасность ребенка может подвергнуться риску.
- Сидение NAVIGATOR – это детское сидение, относящееся к Группе 2-3 (15-36 кг).
- Запрещается устанавливать детское кресло на автомобильных сидениях, оборудованных ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
- Данное сидение может устанавливаться только по ходу транспорта при помощи трехточечного ремня безопасности, фактически находящегося в автомобиле, в соответствии со стандартом № 16 ООН/ЕЭК или равноценными стандартами.
- Сидение NAVIGATOR не разработано для использования в домашних условиях. Оно может использоваться только в транспортном средстве.
- Самое безопасное место для детского автомобильного кресла – это заднее сидение транспортного средства.
- Не используйте детское сидение, если оно не закреплено в автомобиле надлежащим образом или не прикреплено автомобильным ремнем безопасности.
- Запрещается изменять оригинальные приспособления сидения.
- После аварии сидение должно быть заменено.

- Убедитесь в том, что откидные сидения или двери транспортного средства не могут повредить детали сидения.
- Под воздействием прямых солнечных лучей внутренние детали салона транспортного средства могут нагреваться до высоких температур, поэтому рекомендуется накрывать сидение, когда оно не используется во избежание получения ожогов.
- Нельзя скручивать ремни безопасности.
- Всегда используйте детское сидение, даже в случае коротких поездок, и никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- В случае аварии необходимо быстро освободить ребенка из сидения, поэтому нельзя накрывать пряжку. Рекомендуется приучить ребенка не играть с пряжкой.
- Всегда снимайте сидение, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- Рекомендуется закреплять багаж или другие предметы, которые могут привести к травме в результате аварии.
- Мы гарантируем безопасность приспособления, если оно используется первичным покупателем. Мы не рекомендуем использовать детские сидения, бывшие в употреблении.
- Другие пассажиры транспортного средства должны быть пристегнуты ремнями безопасности, т.к. в случае аварии они могут выпасть из сидения и причинить вред ребенку.
- Запрещается использовать сидение без чехлов или с неоригинальными чехлами.
- Регулярно проверяйте пряжку, ремни безопасности и другие детали детского сидения, которые могут деформироваться или разрушиться в процессе использования.
- Чехлы должны подвергаться ручной стирке в теплой воде с использованием мягкого мыла или машинной стирке при максимальной температуре 30 °C БЕЗ ВРАЩЕНИЯ. Запрещается использовать химические очистители (сухая хими-

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Сборка сидения Navigator (см. рис. 01-04)

- Сидение Navigator может сниматься для удобства его переноски (рис.01).
- Расположите спинку так, чтобы зажимное устройство находилось между металлической структурой основания сидения Navigator (рис. 02-03), но не сзади него (рис. 04). Характерный щелчок означает, что кресло зафиксировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещается использовать сидение Navigator без спинки, она обязательно должно быть в комплекте, т.к. защищает здоровье ребенка.

Демонтаж сидения Navigator (см. рис. 05)

- Нажмите кнопку, расположенную на нижней части спинки (рис. 05), и потяните спинку вверх.

Установка сидения Navigator в автомобиле (см. рис. 06-11)

- Сидение Navigator может устанавливаться на переднем или заднем сидении автомобиля при помощи трехточечного автомобильного ремня безопасности.
- Убедитесь в том, что ремень безопасности сидения, где должно устанавливаться детское сидение, расстегнут (рис. 07).
- Посадите ребенка в сидение Navigator (рис. 08).
- Пропустите ремень безопасности через отверстия на подголовнике (рис. 09),

расположив его в самом высоком положении. Затем откиньте подголовник в нужное положение в соответствии с ростом ребенка.

- Пропустите ремень безопасности через сидение таким образом, чтобы поясная его часть проходила под подлокотником в области, отмеченной красным цветом, а диагональная часть – над подлокотником (рис.10-11).
- Отрегулируйте высоту сидения Navigator так, чтобы автомобильный ремень безопасности проходил над грудью ребенка, а не поверх шейного отдела.

Регулировка высоты сидения Navigator (см. рис. 12-14)

- Сидение Navigator можно подгонять под рост ребенка.
- После установки сидения в автомобиле и, когда в нем сидит ребенок, следует отрегулировать высоту сидения Navigator; ремень безопасности не должен проходить поверх шеи ребенка.
- Нажмите на верхний толкатель и потяните подголовник, чтобы отрегулировать его высоту (рис. 12-14).

Регулировка основания сидения Navigator (см. рис. 15-16)

- Основание сидения Navigator можно подгонять под рост ребенка.
- Отрегулируйте основание в соответствии с длиной ног ребенка, когда он будет сидеть в кресле.
- Поверните переключатель положения, находящийся на ручке, влево (рис. 15). Поверните ручку, чтобы изменить длину основания таким образом, чтобы она соответствовала длине ног ребенка (рис. 16).

Регулировка наклона сидения Navigator (см. рис. 17-18)

- Наклон сидения Navigator можно регулировать в соответствии с ситуацией.
- В случае если ребенок хочет спать или принять более расслабленное положение, отклоните спинку сидения назад.
- Поверните переключатель положения, находящийся на ручке, направо (рис.17). При помощи ручки отрегулируйте наклон спинки сидения до желаемого положения (рис. 18).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период определяется со времени покупки изделия. Срок гарантийного периода соответствует длительности узаконенного гарантийного периода для продаваемых детских сидений страны пользователя. Организация KidsMarket гарантирует отсутствие дефектов в сидениях для автомобилей в течение одного года, а всех остальных изделий – в течение шести месяцев с момента приобретения. При обнаружении дефекта в изделии, гарантийные обязательства имеют силу только в том случае, если об этом немедленно уведомлен специалист розничного продавца. Если указанный специалист не в состоянии устранить возникшую проблему, изделие должно быть возвращено производителю вместе с описанием проблемы и доказательством покупки изделия.

!Гарантия предоставляется только первому покупателю изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты или неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования изделия, либо связанные с невыполнением инструкции по сборке, обслуживанию, либо указаний по безопасности приведенных на прилагаемых к изделиям инструкциях.

Ремонт любых производственных дефектов, либо повреждений, вызванных ими, производится бесплатно.

!Гарантия считается автоматически потерявшей силу, если:

1. приобретенное изделие подверглось ремонту;
2. переделке;
3. попытке ремонта лицами, не уполномоченной организацией;
4. изделие не было возвращено продавцу в полном комплекте;
5. дефект возник в результате неправильной эксплуатации или неправильного хранения либо по любой другой причине, которая может считаться ошибкой потребителя, либо когда потребитель не выполнял инструкции по сборке;
6. если серийный номер изделия был разрушен или удален.

Дата и штамп продавца - обязателен.

ВНИМАНИЕ!

Детские авто кресла испытывались в модельных лобовых столкновениях автомобиля с твердым препятствием на скорости 50 км/час.

Эти испытания соответствуют международной инструкции ECE R 44/03, 04 на которой основываются все системы безопасности. В зависимости от степени опасности дорожно-транспортного происшествия вышеуказанные системы ограничения движений ребенка предотвращают или значительно снижают риск получения травм детьми при условии, что они были усажены в сиденья в соответствии с инструкциями.

Обратите внимание на то, что никакая система безопасности, будь она для детей или взрослых не заменит вашего ответственного и внимательного поведения, когда вы находитесь на дороге.

Нельзя перевозить сиденье в автомобиле в незакрепленном состоянии даже если в этот момент в машине отсутствуют дети, так как в противном случае оно может нанести увечье находящимся в автомобиле в случае дорожно-транспортного происшествия. Поэтому вы должны закреплять его диагональным ремнем, когда ведете автомобиль.

Предложения и претензии по качеству к изделиям товарной марки CONCORD, CASUALPLAY, BESAFE

(включая гарантийные), а так же информацию о всех нарушениях правил торговли связанных с этими марками просим отправлять по email kidsmarket@mail.ru: или на сайт kidsmarket.ru

тел.8 916 354 37 26

СОХРАНИТЕ ЧЕК ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВАМИ ПОКУПАТЕЛЯ

casualplay

K I D S M A R K E T

Эксклюзивный дистрибьютер в России

ООО "Кидсмаркет"

тел. +7 (499) 763 - 6510

e-mail: kidsmarket@mail.ru

www.kidsmarket.ru

900 150 346

