

## Описание.

Автомобильное сидение для детей с весом тела от 9 до 18 кг, которое может устанавливаться в автомобиле при помощи 3-х точечного ремня безопасности.




## Установка автокресла в автомобиле.

Поднимите накладку из ткани (1), нажмите фиксаторную кнопку (2), после чего опустите верхнюю часть сидения вперед (3).



2896F-4-01/1

Проведите трехточечный ремень безопасности под плечевыми ремнями. Следите затем, чтобы диагональный ремень занял предусмотренное для него положение.



2897F-4-01/1

Натяните нижний (1) и диагональный ремни (2).



2898F-4-01/1

Снова верните верхнюю часть в исходное положение. Следите за тем, чтобы верхняя часть сидения правильно вошла в паз фиксатора.



2899F-4-01/1


## Пристегивание ребенка ремнем.

Для удлинения ремней нажмите центральный регулятор (1) вниз, держите его нажатым, после чего потяните за плечевые ремни (2)



2901F-4-01/1

Откройте замок нажатием на красную клавишу в направлении стрелки.



1663F-4-00/1

Уложите ремни снаружи.




2902F-4-01/1

Усадите своего ребенка в сидение и проведите руки ребенка через плечевые ремни.



2903F-4-01/1

Закройте замок, соединив оба язычка друг с другом (1) и зафиксировав их в замке до отчетливого щелчка (2).



1664F-4-00/1

Натяните ремни путем подтягивания центрального ремня в направлении стрелки. Ремни должны быть туго натянуты.



2904F-4-01/1


## Регулирование ремней безопасности по высоте.

Плечевые ремни могут быть переведены в более высокое или более низкое положение посредством переключения направляющей трубки.



2905F-4-00/1

Плечевые ремни должны быть уложены, как показано на соседнем рисунке.



2906-4-00/1

## Настройка горизонтального положения.

Сидение приподнять спереди, потянуть вперед и снова зафиксировать в нижнем положении.


**Внимание:** проверьте, нуждаются ли ремни ребенка в дополнительной регулировке.



2907F-4-01/1

## Снятие чехла.

Извлеките плечевые ремни из панели жесткости.




2908F-4-01/1

Потяните плечевые ремни вперед и извлеките их из предохранительной муфты.



2910F-4-01/1

Отстегните трубку и снимите плечевые ремни.



2909F-4-00/1


Снимите части чехла.



2911F-4-00/1

## Указания по безопасности.

Следите за тем, чтобы ремни правильно располагались в точках нагрузки. Замок ремня должен находиться ниже направляющей ремня.



2900F-4-01/1

Детское сидение предназначено исключительно для использования в автомобилях, оснащенных автоматическими трехточечными ремнями безопасности, которые допущены к применению согласно положению UN - ECE №16 или другим сравнимым нормам.

Детское сидение всегда следует крепить согласно инструкции по монтажу, даже если оно не используется. Незакрепленное сидение при экстренном торможении может поранить других пассажиров. Детское сидение должно быть закреплено в автомобиле таким образом, чтобы его не зажимали передние сидения или двери автомобиля.

Детское сидение нельзя изменять, следует тщательно соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации, в противном случае нельзя исключить возникновение опасностей при перевозке ребенка.

Ремни не должны быть перекрученными или зажатыми и должны быть натянутыми.

После ДТП детское сидение следует заменить и проверить на заводе-изготовителе.

Следите, чтобы предметы багажа и другие предметы были надежно закреплены, в особенности на полке для мелкой ручной клади, так как в случае столкновения они могут стать причиной травм.

Покажите сами пример и пристегнитесь ремнем. Непристегнутый пассажир может сам стать причиной опасности для ребенка.

Всегда пристегивайте ребенка ремнем безопасности.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Следует оберегать детское сидение от попадания прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить возможные ожоги у ребенка и повреждение окраски чехла.

Ни в коем случае нельзя использовать детское сидение без чехла. Ни в коем случае нельзя заменять рекомендованный производителем чехол, так как он является компонентом защитного воздействия системы безопасности.

Руководство по эксплуатации находится в кармашке под обивкой спинки сидения. После использования следует всегда возвращать его на место.

Весовая группа 1 (9 – 18 кг).


Сидение и ремни можно чистить слегка теплой водой с мылом.

Снятый чехол можно мыть в соответствии с этикеткой по уходу.

Замок ремня может промываться водой.

Установка по ходу движения.

Установка против хода движения разрешена только при использовании специальной скобы для установки в обратном направлении, заказываемой дополнительно.



## Гарантия.

Дается гарантия на дефекты материала и изготовления в течение двух лет с момента покупки. Претензии принимаются только при предъявлении доказательства даты покупки. Гарантия распространяется только на детские сидения, которые эксплуатировались надлежащим образом и были присланы назад в чистом и аккуратном состоянии. Гарантия не распространяется на проявления естественного износа и повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, а также повреждения, вызванные использованием не по назначению или ненадлежащим использованием.

### **Гарантийный случай или нет?**

**Ткань:** Все наши ткани отвечают высоким требованиям в отношении стойкости окраски. Однако ткани выгорают под воздействием ультрафиолетового излучения. При этом речь идет не о дефекте материала, а о проявлении естественного износа, на которое не распространяется гарантия.

**Замок:** Неисправности замка ремня чаще всего вызываются его загрязнением, на что также не распространяется гарантия.

Если у Вас возникли вопросы,  
позвоните нам по телефону 8 (495) 107-46-07