



Вентилируемый рюкзак-кенгуру

Перед сборкой и использованием изделия внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните инструкции для обращения в будущем.

Для детей весом от 3,2 до 11,3 кг

ООО «ДСК ГРУПП»

Эксклюзивный дистрибьютор продукции
Evenflo Company Inc. (США) в РФ и странах СНГ
Тел.: (495) 646-15-54, www.evenflo-russia.ru

The logo for Evenflo, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font. A small graphic of a baby's head and shoulders is positioned above the letter 'i'.

Сервисный центр

125080, Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1

Гарантийный талон

Наименование _____ № модели _____

№ кассового чека _____ Дата покупки _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты конструкции), а также с выходом из строя карабинов и защелок и осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, при механических повреждениях в результате транспортировки или перевозки, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось не уполномоченным лицом.

Печать магазина




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ

Невыполнение любого из следующих предупреждений, а также инструкций по сборке, использованию и уходу может привести к серьезной травме или смерти ребенка.


- Используйте этот рюкзак-кенгуру **ТОЛЬКО** для детей весом от 3,2 до 11,3 кг.
- Ребенок должен находиться в положении лицом к вам до тех пор, пока не сможет прямо держать голову (примерно до 4–5 месяцев).
- **НИКОГДА** не оставляйте ребенка в снятом рюкзаке-кенгуру. Он может упасть или задохнуться.
- Если вам нужно наклониться, согните колени, а не корпус.
- Рюкзак-кенгуру должен использоваться взрослыми **ТОЛЬКО** во время стояния или ходьбы. Не используйте его во время физических активностей и в транспортных средствах.
- **ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** в случае поломки, повреждения или отсутствия каких-либо деталей.
- Маленький ребенок может выпасть из рюкзака-кенгуру через отверстие для ног.
- **РЕГУЛЯРНО** проверяйте ребенка, чтобы быть уверенными, что он комфортно себя чувствует, свободно дышит и его лицо ничем не закрыто.
- Не ходите мимо горячих объектов и избегайте ударов об объекты.
- Перед каждым использованием проверяйте надежность всех пряжек, застежек, кнопок, ремней и регулировок.
- **УБЕДИТЕСЬ**, что ноги ребенка продеты в разные отверстия для ног, а руки — в разные отверстия для рук.
- **НЕ НОСИТЕ** этот рюкзак-кенгуру на боку и на спине.
- **НЕ ПОМЕЩАЙТЕ** посторонние предметы в рюкзак-кенгуру с ребенком. Это может нарушить дыхание ребенка.
- При застегивании пряжек, застежек и кнопок **УБЕДИТЕСЬ** в том, что вы не защемляете тело ребенка.
- Не кладите острые предметы в карманы рюкзака-кенгуру.
- Если рюкзак-кенгуру находился на солнце или в нагретом автомобиле, дайте ему остыть.
- **НЕ ПОМЕЩАЙТЕ** ребенка в рюкзаке-кенгуру на прилавки, столы и другие возвышенные поверхности.
- Сохраните инструкции для обращения в будущем.



Использование боковой застежки


Застегивание боковой застежки

1



Держа ручку застежки (A) параллельно своему телу, как показано на рисунке, поместите ее в держатель (B) и перемещайте вниз. По мере перемещения ручки вниз она будет поворачиваться в направлении от вас. Продолжайте перемещать ручку вниз до тех пор, пока она не зафиксируется со щелчком.

2




Важно! Убедитесь в том, что ручка (A) надлежащим образом зафиксирована. Вы должны нащупать язычок ручки (C) под держателем, как показано на рисунке. Если вы не можете нащупать язычок, толкайте ручку вниз, пока не сможете это сделать.

Использование боковой застежки

Расстегивание боковой застежки


1



Чтобы вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, сядьте.

Расстегните обе пряжки поддержки головы и сложите верхнюю часть поддержки головы.

Левой рукой поддерживайте ребенка и возьмитесь за ручку боковой застежки (A), как показано на рисунке.



Правой рукой нажмите на язычок разблокировки ручки (B) и продолжайте удерживать его в нажатом положении. Левой рукой поднимите ручку застежки (A) вверх до щелчка.


Поворачивайте ручку застежки (A) в направлении от ребенка и вверх, пока не услышите щелчок.

Примечание. Поворачивайте ручку до тех пор, пока язычок ручки полностью не выйдет из паза (C) в держателе.

Вытяните ручку застежки (A) вверх из держателя.

Надевание рюкзака-кенгуру


1



Наденьте рюкзак-кенгуру до того, как помещать в него ребенка.

Поместите рюкзак-кенгуру перед собой и наденьте его через голову. Застегните плечевой ремень (А). Повторите с другой стороны.

2



Рюкзак-кенгуру должен плотно и комфортно прилегать к вашему телу.

Потяните регулировочные ремни (В), чтобы убрать слабинку.

Помещение ребенка в рюкзак-кенгуру лицом к родителю

Совет! Положение ребенка **лицом к родителю** оптимально для новорожденных детей, которые еще слабо контролируют шею.

1



Сядьте.


Поместите расстегнутый рюкзак-кенгуру на колени. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру **лицом к себе** так, чтобы его ноги оседлали рюкзак-кенгуру.

Будьте готовы к внезапному движению ребенка.

Поддерживая голову и спину ребенка, аккуратно поднимите рюкзак-кенгуру и ребенка к своей груди.


Помещение ребенка в рюкзак-кенгуру лицом к родителю

2



Застегните боковую застежку (А) (см. стр. 2). Вы должны услышать щелчок.

3



Поддерживая ребенка, пристегните пряжку поддержки головы (В) к плечевому ремню. Вы должны услышать щелчок. Отрегулируйте поддержку головы в соответствии с потребностями ребенка. Повторите с другой стороны.

Помещение ребенка в рюкзак-кенгуру лицом от родителя

Важно! Ребенок должен уметь самостоятельно держать голову и шею (примерно в 4 или 5 месяцев).

1



Сядьте.

Поместите расстегнутый рюкзак-кенгуру на колени. Поместите ребенка в рюкзак-кенгуру **лицом от себя** так, чтобы его ноги оседлали рюкзак-кенгуру.

Будьте готовы к внезапному движению ребенка.


Поддерживая грудь ребенка, аккуратно поднимите рюкзак-кенгуру с ребенком к своей груди.

2



Застегните боковую застежку (A) (см. стр. 2). Вы должны услышать щелчок.


3



Сложите поддержку головы (B) и пристегните пряжку поддержки головы (C) к плечевому ремню. Вы должны услышать щелчок. Повторите с другой стороны.

Помещение ребенка в рюкзак-кенгуру лицом от родителя

4



Убедитесь в том, что ребенку удобно, его ноги полностью продеты в отверстия для ног (D), а руки находятся над боковыми застежками (E).

Убедитесь в том, что все пряжки, застежки и кнопки надежно застегнуты.

Чистка и уход

- *Перед стиркой застегните все пряжки.*
- *Рекомендуется отдельная ручная или машинная стирка в холодной воде, цикл для деликатных тканей.*
- *Не отбеливать и не гладить. Сушить на веревке.*

Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует безотказную работу изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции.
- На изделие установлен гарантийный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации.